

TM-917 精密型溫度計 簡易說明

A. 面版說明:

- 3-1. 液晶顯示器.
- 3-2. 讀值鎖定.
- 3-3. 記憶記錄鍵.
- 3-4. 記錄值呼出鍵.
- 3-5. 溫度感應器選擇.
- 3-6. 相對值比較鍵(相差值)
- 3-7. 電源開關鍵.
- 3-8. 0.1°/0.01° 解析度選擇.
- 3-9. 零點修正 VR.
- 3-10. 攝氏/華氏選擇鍵.
- 3-11. 溫度感應器(測棒)插孔.
- 3-12. PT 100 ohm 測棒插孔.
- 3-13. RS-232 輸出孔.
- 3-14. 電池槽/蓋.





Fig. 1

B. 操作步驟:

1. 電池裝入後.將電源開關撥到"ON"位置.(開機)
2. 按 3-5"SENSOR"鍵.選擇你所使用之溫度測棒規格(Type).
3. 將溫度測棒插頭插入 3-11 或 3-12.(須注意方向性)
4. 依你所測試範圍及種類需求.可按 3-8"°C/°F"鍵.選擇攝氏或華式顯示溫度值.及按 3-8"0.01° /0.1°"鍵.作解析度選擇.
5. 按 3-3"RECORD"鍵.可記錄測試過程中之最大值及最小值.請再按 3-4"RECALL"鍵即可選擇最大值(Max)或最小值(Min).
6. 如需讀值鎖定.請按 3-2"HOLD"鍵.
7. 如欲作溫度測點比較(溫差).請先捉一溫度點.讀值穩定後按 3-6"REL."鍵.即可再與其餘溫度測點作比較.
8. 當顯示器出現  符號時.請更換新電池.

儀器出廠前已作好調校.請勿任意調整或打開機身.如工作異常.請送回原廠檢修