SW-U801 軟體 功能快速指南

軟體參數設定

System Scan Rate 設定取樣時間 Max Record Data 設定最大記錄筆數 Comm. Port 設定連結埠位置 電腦傳輸速率 baud rate 設定 初始顯示畫面數設定 儀表種類設定

點選 System Setup 進入軟體參數設定畫面

💴 Lutron Measurement system						
Setup(S)	$Monitor(\underline{M})$	Rej	port(<u>R</u>)	About(<u>H</u>)		
System Setup						
Create New Data File						
Exit						
			•			

資料庫建立

點選 Setup 出現選單

1.System Setup 進入設定畫面

2.Create New Data File 進入資料庫建立畫面

2022 Lutron Measurement system						
Setup(S)	Monitor(M)	Rej	port(<u>R</u>)	About(<u>H</u>)		
System Setup						
Create New Data File						
Exit						

進入數據顯示表單

點選 Monitor 出現選單1.Chart Display 進入 紀錄圖2.Angular Display 進入 類比電表3.Text Display 進入 數字電表



進入儀表面板進階設定 分別設定各頻道之參數

Min Value 最小值、Max Value 最大值 Large Tick Delta 大刻畫間距值 Small Tick Delta 小刻畫間距值 Label Tick Delta 面板數字標示間距值 High Warning 高警報設定値 Low Warning 低警報設定値 Decimal 小數點位數設定 Scale 滿刻度設定値

進入 Angular Display 模式



點選 Page Setup 進入設定頁面

進入 Text Display 模式

rt Display	
Page Setup	
12 Channel Display	
6 Channel Display	
2 channel Display	
α 1	۲
8 1	
	xt Display Page Setup 12 Channel Display 6 Channel Display 2 channel Display

點選 Page Display 模式

資料處理

點選 Report 出現選單						
1.資料處理(最大8個資料通道,可繪製曲線圖)						
2.資料處理(最大 16 個資料通道)						
222 Lutron Measurement system						
Setup(S) Monitor(M) Report(R) About(H)						
Data Query						
Data Query 16						