

M6-M10

拉壓力計螺牙轉換治具



☆荷重元與治具的牙口轉換組件

☆治具轉換牙口：

M10 外牙轉 M6 內牙、M10 外牙 M8 內牙

☆治具延長牙口：M10 外牙轉 M6 外牙

☆訂製品

☆訂購時請註明需要連接之兩端牙口

譬如：M6 外牙接 M10 內牙，另加 M6 延長

- 1.拉壓力計之牙口多為公牙，隨廠牌不同有不同尺寸
- 2.標準製具之牙口多為母牙，若尺寸不合
應另行加購轉換牙口
- 3.標準製具之牙口依安全承重設計，使用轉換牙口
有可能造成較細的牙口端因承重不足斷裂
，請注意安全



M6-M10+1809